

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania urządzenia do gotowania.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do urządzenia przed jego użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Sprawdź stan urządzenia przed każdym użyciem.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na ciepło.
- **Dzieci:** Trzymaj urządzenia z dala od dzieci.
- **Odpowiednie naczynia:** Używaj tylko naczyń i akcesoriów przeznaczonych do użytku z danym urządzeniem.
- **Unikaj przegrzania:** Nie przegrzewaj urządzeń. Przestrzegaj zalecanych czasów gotowania.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- **Zasilanie:** Podłączaj urządzenie tylko do gniazdka z odpowiednim napięciem.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających. W razie uszkodzenia kabla, należy go wymienić na nowy, zgodny z zaleceniami producenta.
- **Odlączanie od zasilania:** Odlącz urządzenie od zasilania podczas czyszczenia lub gdy nie będzie używane.
- **Nie zanurzaj:** Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach (chyba że instrukcja mówi inaczej).

3. Specyficzne zasady dla poszczególnych urządzeń:

- **Cyrkulator do gotowania Sous Vide:** Używaj worków przeznaczonych do gotowania Sous Vide. Upewnij się, że woda jest odpowiednio nagrzana. Przestrzegaj bezpiecznych temperatur gotowania, aby uniknąć zatrucia pokarmowego.
- **Pistolet dymowy:** Używaj tylko przeznaczonych do tego celu wiórków drzewnych. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Uważaj na gorący dym.

- **Urządzenie do gotowania próżniowego:** Używaj worków przeznaczonych do gotowania próżniowego. Przestrzegaj bezpiecznych temperatur gotowania, aby uniknąć zatrucia pokarmowego.
- **Urządzenie do omletów:** Używaj odpornych na wysoką temperaturę przyborów kuchennych. Uważaj na gorącą powierzchnię.
- **Urządzenie do popcornu:** Nie przepełniaj urządzenia ziarnami. Uważaj na gorący popcorn i parę.
- **Urządzenie do robienia hamburgerów:** Uważaj na gorące powierzchnie.
- **Urządzenie do robienia Hot-Dogów:** Uważaj na gorącą parę i wodę.
- **Urządzenie do waty cukrowej:** Uważaj na gorącą głowicę i roztopiony cukier.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- **Czyszczenie:** Czyść urządzenie regularnie zgodnie z instrukcją.
- **Odstawić do ostygnięcia:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

5. Utylizacja:

- Zużyte urządzenia oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego urządzenia do gotowania.