

# Cyfrowa podróżna waga bagażowa

Instrukcja obsługi

PL



**SENCOR®**

SLS 900WH

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet jeśli mają już Państwo doświadczenia z używaniem tego typu produktów. Z wyrobu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie przewożenia urządzenie należy zapakować z powrotem w oryginalne pudełko, co zapewni maksymalną ochronę wyrobu podczas ewentualnego transportu (na przykład przewodniczka albo wysłanie do serwisu).

**SPIS TREŚCI**

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	3
WSTĘP .....	4
OBSŁUGA .....	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	5
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII .....	5
DANE TECHNICZNE .....	5
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .....	6
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM .....	6

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- 1) Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- 2) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, nad którymi nie jest sprawowany nadzór, albo którym nie udzielono instrukcji korzystania z tego wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 3) Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 4) W żadnym razie nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie i nie dokonuj w nim żadnych przeobrażeń – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Otworzenie wyrobu w czasie okresu gwarancyjnego grozi utratą praw do napraw gwarancyjnych.
- 5) Z wyrobu korzysta się i przechowuje go poza zasięgiem substancji palnych i ciekłych.
- 6) Wyrobu nie należy narażać na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgoć oraz umieszczać go w zapyłonym pomieszczeniu.
- 7) Wyrobu nie umieszcza się w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych przyrządów i aparatów, które są źródłem ciepła.
- 8) Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- 9) Wyrobu nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.
- 10) Na wyrób nie należy przyskać wodą ani inną cieczą. Nie wlewasz do wyrobu wody ani innych płynów. Nie zanurzaj wyrobu w wodzie lub innych płynach.
- 11) Jeśli nie będziesz korzystać z wyrobu przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. W przeciwnym razie może dojść do wycieku elektrolitu wewnątrz wyrobu i jego trwałego uszkodzenia.
- 12) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za złą jakość potraw, zranienia, oparzenia, pożar itp.)

## WPROWADZENIE

Ta podróżna cyfrowa waga bagażowa służy przede wszystkim do ważenia bagaży podczas podróży samolotem i umożliwia zapobieganie nieprzyjemnym sytuacjom, kiedy trzeba dopłacić duże kwoty za nadbagaż, określany przez poszczególne spółki lotnicze.

Waga może służyć również np. do ważenia paczek pocztowych, owoców i warzyw w wiadrach podczas zbiorów itp.


## ZASTOSOWANIE

- 1) Przeciągnij nylonowy pasek przez uchwyt bagaży, który chcesz zważyć.
- 2) Zahacz klamrę pasa do trójkątnego uszka.
- 3) Wciśnij przycisk  na wadze. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „8888” i wybrana jednostka masy. W czasie, kiedy na wyświetlaczu pojawia się symbol „8888” masz możliwość zmiany jednostki masy (kg → st → lb) poprzez wciskanie przycisku .
- 4) Po ok. dwóch sekundach waga jest przygotowana do pracy (na wyświetlaczu pojawi się symbol „0.0”).
- 5) Teraz należy ostrożnie podnieść wagę z bagażem tak, aby bagaż nie dotykał żadną częścią ziemi lub podkładu, na którym stoi.



### Uwaga

Przytrzymuj wagę podczas ważenia w pozycji horyzontalnej i obserwuj podczas podnoszenia wyświetlacz, aby nie doszło do przeciążenia pod wpływem nadmiernej masy bagażu.

- 6) Po zważeniu ciężaru ważonego przedmiotu jednostka masy dwa razy zamruga, a wynik ważenia będzie pokazany na wyświetlaczu jeszcze przez 30 sekund, tzn. dostatecznie długo, aby można było zapisać ciężar.
- 7) Wyłącz wagę poprzez przytrzymanie przycisku  na 3 sekundy.

### Ochrona przed nadmiernym obciążeniem

Ta waga jest wyposażona w czujnik przeciążenia - jeżeli waga zostanie przeciążona, wyświetlacz pokaże komunikat ostrzegawczy "EEEE".

### Funkcja automatycznego wyłączenia

Ta waga jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia w przypadku, gdy nie jest używana – do jej automatycznego wyłączenia dojdzie po 30 sekundach od momentu ostatniej manipulacji.

# Cyfrowa podróżna waga bagażowa

SLS 900WH

PL

## Przełączanie jednostek masy

Ta waga jest wyposażona w przełącznik jednostek masy. Jeśli chcesz przełączyć wagę z jednostek metrycznych (kilogramy) na brytyjskie (funty lub stones), użyj przełącznika, znajdującego się na tylnej stronie wagi (kg --> st --> lb). Zmiana jednostek uwidoczni się na wyświetlaczu wagi.

Uwaga:

1 lb (funt) = 0,45 kg

1 st (stone) = 6,35 kg

## Wymiana baterii

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”, oznacza to, że należy wymienić baterię.

Za pomocą śrubokręta krzyżkowego odkręć pokrywę zasobnika na baterie, znajdującego się na spodniej stronie wagi i wymień baterię na nową. Pamiętaj o właściwym umieszczeniu biegunów (biegun dodatni baterii musi być zawsze skierowany do góry).

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia stosuj miękką ściereczkę zwilżoną wodą z mydłem. Nie korzystaj ze ściernych środków do czyszczenia, rozpuszczalników albo rozcieńczalników, może to spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli waga pokazuje wartości przypadkowe lub nie włącza się automatycznie, należy ją restartować. W takim wypadku należy wyjąć na ok. 10 sekund baterię, a następnie włożyć ją ponownie. Waga powinna zacząć normalnie działać.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia tego wyrobu są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych.

Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie .....	3V bateria litowa (CR2032)
Zakres pomiaru .....	0 – 50 kg
Rozdzielczość .....	100 g
Przełączanie jednostek masy .....	kg --> st --> lb
Wymiary wyświetlacza .....	29 x 12 mm
Wymiary (sz. x dl. x wys.) .....	149 x 30 x 47 mm
Masa .....	95 g

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państw Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.