

ok.

Lodówka
OFK121C W

Instrukcja už ytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa obsługa znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

Poznaj urządzenie

NIEMIECKI

Zakres dostawy

- 1x Urządzenie 1
- 1x Instrukcja użytkowania
- 1x Karta serwisowa

chł odnia

- Szklane
miska na warzywa
- tacka na jajka

2x1x2x3xkomora drzwi

Oznaczenie



- 1) Regulator temperatury/oświetlenia
- 2) Komora zamrażarki
- 3) regulowana szklana półka
- 4) Szklana półka nad miską na warzywa
- 5) Miska na warzywa
- 6) nożyki regulowane
- 7) Przekładnia drzwiowe

Zasady dotyczące temperatury

Poziom 0 = WYŁĄCZONY

Poziom 1 - 7 = poziomy chł odzenia

¹ *) W tekście termin sprzęt AGD oznacza lodówkę zamrażarkę



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	7
1.1 Przeznaczenie	7
1.2 Niewłaściwe użycie	8
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	8
1.4 Pozostałe ryzyka	9
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chemicznych.....	9
2 Konfiguracja i podłączenie.....	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwi / Montaż klamki drzwi.....	10
2.2 Konfiguracja urządzenia	13
2.3 Niwelacja.....	14
3 Uruchomienie	14
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	14
3.2 Prawidłowe przechowywanie żyrandoli	17
4 Konserwacja i pielęgnacja.....	22
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	22
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia.....	23
4.3 Opłaty.....	24
4.4 Źródła światła (LED)	24
4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji.....	24
5 Hałas podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	25
6 Części zamienne / Obsługa klienta	27
7 Karta gwarancyjna Produkty	28
8 Utylizacja	29

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i inną dokumentację produktu oraz zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji użytkowania są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Stanowią one wczesne ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach. Przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi informacjami.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Ø Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

• Zaznacza listę

ü Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

à Opisuje reakcję urządzenia na etap roboczy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia/zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie/zamrażanie żywności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- Lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury przeznaczone są do stosowania w temperaturach do Maksymalna wysokość 2000 metrów nad poziomem morza.
- Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków.
Przechowuj i sprzedawaj substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami palnymi, takimi jak:
W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych ani pieniących się
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że producent wyrazi na to zgodę
zatwierdzony.
- Nie wkładaj żywności na siatkę zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych,
które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęzionych.
- Nie należy napinać przewodu zasilającego.
- Nie zginaj kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą wykonywać wyłącznie dzieci pod nadzorem opiekuna
dorosłego.
- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI

OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

- Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających życiu.
sytuacje.
- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatraskowe i zatraskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZYSKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami podczas podłączenia lub odłączenia lub dotykać mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, ciągnąc.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta, pozwalając.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

- Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.
- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział 2.2).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!**

Jeśli obwód chłodziwcy jest uszkodzony, czynnik chłodziwcy izobutan R600a wycieknie. Ten czynnik chłodziwcy jest szkodliwy, jeśli dostanie się do oczu lub zostanie wdychany.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****GAZ ŁATWOPALNY!****RYZYSKO WYBUCHU I POŻARU!**

- W układzie chłodziwczym urządzenia znajduje się czynnik chłodziwcy izobutan R600a, gaz ziemny o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.
- Wszelkie prace związane z układem chłodziwczym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkadzaj układu chłodziwczego, np. poprzez przebijanie kanałów czynnika chłodziwczego, ostre przedmioty, zaciąganie rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji i utylizacji urządzenia nie należy dotykać żadnych jego części. Uszkodzić obwód chłodziwcy.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszanki gazu z powietrzem w przypadku nieszczelności w obwodzie czynnika chłodziwczego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną objętość 1 m³ na 8 g czynnika chłodziwczego, zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodziwczego w lodówce/zamrażalce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podłączenie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział 1.4)
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział 2.2).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą.

OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału w opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów, przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

• Zdejmij wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia.

• Usuń wszystkie taśmy klejące i elementy opakowania z wnętrza urządzenia, usunąć.

• Pozostałości kleju usunąć wodą z ługiem.

Naklejki ostrzegawcze mogą znajdować się na urządzeniu. Przeczytaj je uważnie i nie usuwaj ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwiowych / montaż klamki drzwiowej

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO







USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.







Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

NARZĘDZIE	OZNACZENIE
Śrubokręt krzyżakowy	
Śrubokręt płaski	


Zmiana zawiasów drzwi

KROKI	ZDJĘCIE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poproś drugą osobę o pomoc. 2. Zdejmij wewnętrzne wyposażenie urządzenia (np. Szuflady, półki, przegródki) i odłóż je w bezpiecznym miejscu. 3. Odkręć obie śruby z tyłu ułtki osłony. 	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Zdejmij ułtkę osłony i ostrożnie odłóż ją na bok. 	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Odkręć górny zawias. 6. Podważ drzwi urządzenia, wyjmując je z dolnego sworznia i odłóż na miękkiej powierzchni. 	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Otwórz drzwi zamrażarki i zawias drzwi zamrażarki odkręć. 8. Zdejmij drzwi zamrażarki i umieść je na miękkim podłożu. Aby uniknąć zarysowań, podłóż pod spód matę. 9. Zdejmij zaślepki znajdujące się po lewej stronie drzwi komory zamrażarki i wstaw po prawej stronie. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Odkręć wspornik drzwi i przymocuj go po drugiej stronie. 	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Obróć drzwi zamrażarki i zabezpiecz je zawiasem po lewej stronie. Zamknij drzwi zamrażarki. 	

Konfiguracja i łączenie

<p>12. Z pomocą drugiej osoby przesunąć urządzenie lekko do tyłu i kurczaki.</p> <p>13. Dolny zawias i dwie regulowane nóżki rozwiązywać.</p> <p>14. Jeśli po lewej stronie znajduje się śruba, to odkręcić.</p>	
<p>15. Wyjąć sworznię dolnego zawiasu, obrócić zawias o 180° i ponownie włożyć sworznię.</p>	
<p>16. Umieścić podkładki dystansowe pomiędzy dolnym zawiasem a drzwiami urządzenia i zamocuj je za pomocą zawiasu.</p>	
<p>17. Przykręcić dolny zawias z lewej strony dwoma śrubami.</p> <p>18. Przykręcić obie regulowane nóżki.</p> <p>19. Ustawić urządzenie pionowo.</p> <p>20. Umieścić drzwi urządzenia na sworzni dolnego zawiasu i zamknij ostrożnie.</p>	
<p>21. Włożyć sworznię górnego zawiasu do urządzenia górnego zawiasu. Włożyć drzwi urządzenia.</p> <p>22. Zawias za pomocą dwóch śrub znajdujących się w lewym górnym rogu urządzenia mocno dokręcić.</p> <p>23. Wyrównać drzwi urządzenia w poziomie i pionie.</p> <p>24. Sprawdzić, czy uszczelki zamykają się prawidłowo.</p> <p>25. W razie potrzeby wyreguluj zawiasy.</p>	
<p>26. Założyć płytkę osłonową z tyłu i przymocuj ją dwoma śrubami.</p> <p>27. Wyreguluj przednie nóżki, aby upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.</p>	

Montaż klamki drzwiowej



2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie należy zamontować zachowując zalecane minimalne odległ ości.

Urządzenie należy montować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy odstawić urządzenie na 12 godzin, aby umożliwić zebranie się czynnika chł odniczego w spręż arce. Niedopeł nienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie spręż arki i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku gwarancja zostanie unieważ niona.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległ ości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i na górze urządzenia wpływa na zuż ycie energii i wydajność chł odzenia/zamraż ania (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odstępy wentylacyjne dla urządzenia, jak pokazano na poni szym schemacie. Niezachowanie tych minimalnych odstępow uniemożliwi rozproszenie się uwięzionego powietrza, a spręż arka będzie pracować nieprzerwanie, skracając ż ywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b1	b2	C		I		H
550	550	570	1070 855		100	50	50 lat	210 ° 1065




- Ø Nieprzestrzeganie minimalnych odległ ości zwiększa zuż ycie energii.
- Ø Jeżeli nagromadzone wokół urządzenia ciepł o nie może się rozproszyć, urządzenie działa nieprawidłowo.
- Ø Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy wykonać powyż sze czynności. Zachowaj podane odległ ości.
- Ø Kombinacje chł odziarko-zamraż arki z regulatorem temperatury nie są dostępne. Przechowywać w chł odnym pomieszczeniu, w temperaturze poniż ej 16 °C.

Uruchomienie

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.



3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział 4).

3.1 Włączanie/wyłączenie urządzenia

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona. W przypadku połączeń elektrycznych zapoznaj się tabliczką znamionową. Urządzenie jest gotowe do użycia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania. Może to spowodować przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.




Wyłącz urządzenia

1. Ustaw regulator temperatury na 0
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka
3. Urządzenie jest wyłączone i nie chłodzi.

Temperatura

- Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.
- W przypadku bardzo wysokich temperatur latem należy ustawić regulator temperatury na wyższą wartość. Ustaw poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby uzyskać optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu w sposób pokazany na rysunku (patrz rys. Znajdź najzimniejsze miejsce w komorze lodówki).

Ustaw temperaturę

ZALECANE USTAWIENIE TEMPERATURY		
TEMPERATURA OTOCZENIA KOMORY ZAMRAŻ ARKI		CHŁ ODNIĄ
Ciepły 29°C – 38°C	/	 <p>Ustawienie 2-4</p>
Normalna Temperatura od 21°C do 28°C	/	 <p>Ustawienie 4-5</p>
Zwany Temperatura od 16°C do 20°C	/	 <p>Ustawienie 5-6</p>




ØZgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w lodówce dłużej niż 3 dni.

ØZgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w zamrażarce dłużej niż 1 miesiąc.

Ustaw temperaturę wewnętrzną urządzenia za pomocą pokręteł a.

- Podczas pierwszego użycia ustaw regulator temperatury na najwyższą Ustaw poziom.
- Po około 2 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę pracy i będzie gotowe do użycia.
- Ustaw regulator temperatury na średni poziom nastawić.




Uruchomienie

Znajdź najzimniejsze miejsce w chłodziaku

Symbol pokazany tutaj oznacza maksymalną temperaturę +4 °C i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).


Jeśli symbol „OK” nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna): 1. Ustaw regulator temperatury

o jeden lub pół stopnia chłodziak odniej (odczekaj około 12 godzin przed ponownym testowaniem). Powtarzaj ten krok, aż symbol OK będzie widoczny.



Aby sprawdzić, czy w obszarze, w którym wyświetlany jest symbol OK, jest zbyt zimno (poniżej +4°C):

2. Ustaw stopniowo temperaturę jeden/pół stopnia cieplej (do Poczekać około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
3. Jeśli temperatura jest nadal prawidłowa, zwiększ ją o jeden lub pół stopnia (odczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
4. Dopóki widoczny jest przycisk «OK», powtarzaj krok 1, aż do momentu, gdy punkt środkowy zostanie osiągnięto temperaturę docelową +4 °C.

	<p>Ø Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu.</p> <p>Ø Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub nie być już widoczny.</p> <p>Ø Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu.</p> <p>Ø Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub nie być już widoczny.</p>
--	---

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Spożycie rozmrożonej żywności stwarza ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana żywność nadaje się do spożycia. Czy.

Komorę chłodniczą nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując w chłodni, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Okres między zakupem a umieszczeniem żywności w urządzeniu postaraj się aby był o jak najkrótsze.
- Świeże mięso i świeże ryby należy dokładnie zapakować w folię ochronną lub szczelnie zamknąć. Przechowywać w pojemnikach w najchłodniejszym miejscu. Zobacz sekcję Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania
- Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami. Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem, zwłaszcza zimne potrawy, potrawy gotowane i produkty zawierające przyprawy.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Wyższe temperatury w urządzeniu powodują szybsze psucie się żywności. Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze. Móc.
- Przechowując butelki w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach, należy upewnić się, że nie są zbyt ciężkie; komora mogłaby się odcedzić od drzwi.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa
- Pakowanie próżniowe świeżego mięsa i ryb.

Aby przechowywać większe ilości w komorze lodówki/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.

1. Podnieś szklane półki z tyłu i pociągnij je do przodu. Lub
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklane półki nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżej żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczne podwyższenie temperatury w komorach urządzenia. Przechowywana żywność, taka jak ryby lub mięso, może w rezultacie szybciej się zepsuć.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.

Uruchomienie

Komora zamrażarki nadaje się do długoterminowego przechowywania zamrożonych produktów oraz do zamrażania świeżych żywności.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA!

- Dotyknięcie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może spowodować objawy przypominające oparzenia u bardzo wrażliwej skóry.
- Nie usuwaj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami, ponieważ mogą one zamrozić do tego.

Przechowując produkty w zamrażarce, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:





- W przypadku przerwy w dostawie prądu, trzymaj drzwi urządzenia zamknięte. Żywność pozostanie zamrożona przez kilka godzin (patrz karta danych produktu, aby uzyskać informacje o czasie przechowywania w przypadku przerwy w dostawie prądu).
- Używaj wyłącznie żywności bez szkazy.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Czas między zakupem a włożeniem zamrożonej żywności do urządzenia należy zachować tak krótko, jak to możliwe.
- Nie zamrażaj dużych ilości na raz. Jakość żywności jest najlepiej zachowana, gdy jest ona szybko zamrożona do mroźnego. Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej i w karcie produktu.
- Temperaturę fazy zamrażania kontroluje regulator temperatury w celu wpuścić na chłodziwo.
- Napoje wysokoprocentowe należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte w pozycji pionowej. Przechowywać. Postępować zgodnie z instrukcją producenta napoju.



ØSzuflady zamrażarki są wyposażone w









Można go całkowicie usunąć, pociągając go do góry, a następnie wyjmując. Wkładanie odbywa się odwrotnej kolejności.


Opis komór zamrażarki według *-komory

TYP WENTYLATORA	BRAMKA- TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	ODPOWIEDNIE DLA...
Przedmiot zerowej gwiazdki	- 6 °C ~ + 0 °C	Do przechowywania świeżego mięsa i ryb przez maksymalnie jeden do trzech dni, a także do przechowywania lub robienia kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Przechowuj zamrożone produkty maksymalnie przez jeden miesiąc. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Do przechowywania zamrożonych produktów przez maksymalnie dwa miesiące, a także do przechowywania lub robienia lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowuj zamrożone produkty maksymalnie przez trzy miesiące. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i mrożenie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

Uruchomienie

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania

CHŁ ODNIA	KOMORA ZAMRAŻ ARKI
	
	
	
	
	
	
	



Ø Zalecana temperatura w komorze chł odziarki wynosi 4 °C. Naklejka
Dobrze, strona 12

Ø Dzięki chł odni moż na przechowywać produkty ł atwo psujące się
Przechowuj ż ywność przez 1-3 dni.

Ø Punkt jest najzimniejszym miejscem w lodówce, dlatego
Nadaje się do delikatnych produktów spoż ywczych, takich jak ryby, mięso i kieł basy.
W zależ ności od opakowania. Mięso lub ryby pakowane próż niowo moż na
przechowywać w lodówce do 3 dni. Mięso/ryby pakowane w folię plastikowe torby itp. nie
powinny być przechowywane w lodówce dł uż ej niż 1 dzień.

oszczędzać energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Wysokie temperatury otoczenia powodują, że sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podstawy, z boku i z tyłu urządzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów odstępu (patrz sekcja „Konfigurowanie urządzenia”).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji
- „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy je zachować, jeśli to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych), należy używać środkowych półek. Jeżeli to konieczne, na końcu zdejmij górną i dolną półkę
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Pusta lub unikaj pół pustych przedziałów.
- Nie schładzaj gorącego jedzenia. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmroź zamrożoną żywność w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na tak krótki czas, jak to możliwe. Zużycie energii i temperatura wewnątrz urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi są otwierane często lub przez dłuższy czas, lub jeśli nie są prawidłowo zamknięte.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelk drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział 1.4).

OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. Nie używać.
- Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą parownicy. Wilgoć może dostać się do środka elementów elektrycznych.
- Jeżeli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, jednakże obwód elektryczny pozostaje zachowany.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masła owocowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą atakować części plastikowe. Nie dopuścić do kontaktu takich substancji z urządzeniem.

4.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyjmij schłodyzki produkty. Przechowuj wszystko przykryte w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi do góry i wyjmij je.
4. Urządzenie obejmujące uszczelk drzwi i wyposażenie wewnętrzne
Czyścić szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń (dostępnego w sprzedaży).
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór spustowy kondensatu. Regularnie używaj czyścić wacikami bawełnianymi.
7. Wyczyść szklane półki, przegrody w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włóż je.




4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi

1. Zamocuj odpowiednio długo pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

à Jeśli papier można wyciągnąć z lekkim oporem

Jeśli przeciągniesz, uszczelka drzwi urządzenia będzie szczelna. (Grubość użytego papieru jest testowana zgodnie z normą ISO 534.)




Zamknięte

Wyciek

Lub

1. Umieść latarkę na szklanej półce wewnątrz urządzenia, skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeśli nie prześwituje bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest uszczelniona.

à Jeśli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.



Wyciek

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żyrnowość z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki, a następnie dociśnij ją kciukiem naciśnij / przesunąć.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostrożnie podgrzej dotknięte obszary suszarką do włosów i delikatnie pociągnij palcami.



ØRegularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

ØTłuszcz i olej sprawiają, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche.
Jeśli na uszczelkach drzwi urządzenia znajdziesz tłuszcz lub olej,
należy natychmiast wyczyścić je szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości
płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.

Konserwacja i pielęgnacja

4.3 Zatrzymanie

Automatyczne rozmrażanie w lodówce

Komora chłodziarki jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania. Szron i lód topią się automatycznie. Woda rozmrażająca przepływa przez kanał do otworu rozmrażającego z tyłu urządzenia, do tacki na wodę rozmrażającą. Ciepłota z silnika powoduje odparowanie wody rozmrażającej.

Ustaw taką temperaturę aby urządzenie nie chłodziło się w sposób ciągły i bez rozmrażania.

Temperatura w lodówce spada (poniżej 0 °C), a napoje i świeża żywność zamarzają. Gromadzenie się lodu na tylnym panelu znacznie zwiększa zużycie energii i zmniejsza wydajność urządzenia.



Ø Jeśli kondensat nie spływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, należy sprawdzić, czy kanał odpływowy nie jest zablokowany, (zobacz rozdział 5).
Ø Na podłodze nie może znajdować się woda ani prąd. Części wchodzą w kontakt.

Ręczne rozmrażanie w komorze zamrażarki

Po dłuższym użytkowaniu w zamrażarce może utworzyć się warstwa szronu i lodu.

Jeśli warstwa lodu osiągnie grubość 6-8 mm, rozmroź i wyczyść komorę zamrażarki. Nadmierne gromadzenie się szronu i lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrożeniem ustaw regulator temperatury na najwyższą wartość; zamroź ona żywność zachowuje chłód przez jakiś czas.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść wewnątrz pojemnik z ciepłą wodą. urządzenie.
4. Nie używaj narzędzi mechanicznych do usuwania lodu.
5. Najpierw wyjmij z urządzenia duże, a następnie małe kawałki lodu.
6. Wyczyść komorę zamrażarki, łącznie z jej wnętrzem, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
7. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
8. Po wyczyszczeniu podłącz urządzenie ponownie do zasilania i włącz je.

4.4 Źródła światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.



Ø Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez Zlecenie wykonanie obsługi klienta

4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

- ü Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć bezpiecznik i odkręcić.
- ü Usuń jedzenie.
- ü Odłącz przewód zasilający lub wyłącz i wyjmij bezpiecznik.
- ü Rozmroź urządzenie i dokładnie je wyczyść (patrz rozdział 4).
- ü Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hał asy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez obsługę klienta (patrz rozdział 6).
Nieprawidłowo lub niewłaściwie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hał asy operacyjne

HAŁ ASY	RODZAJ HAŁ ASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzęźby	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodziwa w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
Niepokojący Dźwięki	Dźwięki butelek	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje kondensatora (tylko z widocznym Kondensator na tył urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymień żarówkę (zobacz rozdział 4.4).
Grupa chłodziwa pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się	Urządzenie jest włączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź, czy gniazdko jest pod napięciem.
	Kontrola temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, ciepło może się gromadzić. Gdy temperatura otoczenia spadnie, jednostka schłodzi się do normalnego poziomu. Ważne jest zachowanie odległości (zobacz rozdział 2.2).	Nie jest wymagane żadne działanie.

Hał asy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw kontrolę temperatury na chł odniejsze ustawienie. Zmieniaj kontrolę temperatury stopniowo i odczekaj około o 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysokie temperatury w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie kontroli temperatury mogą skutkować ciągłym chł odzieniem. Kompresor musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Urządzenie nie jest w stanie automatycznie odszraniać, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy kompresor nie pracuje. (patrz rozdział „Rozmrażanie”).	Ustaw regulator temperatury na niższe ustawienie. Kompresor będzie włączył się włączył jak zwykle, a automatyczne rozmrażanie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkowania

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usług znajdziesz w załączonej karcie usług
Numery telefonów do działu obsługi klienta:

Niemcy 0800-4994998 Austria
0800-677099

www.ok-online.com



ØWizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Karta gwarancyjna Produkty



Na to urządzenie udzielamy gwarancji na następujących warunkach:

1. Naprawy dokonamy bezpłatnie zgodnie z poniższymi warunkami (pkt. 2 - 6)
Wady urządzenia, co do których można udowodnić, że są spowodowane wadą materiałową i/lub produkcyjną jeżeli zostały nam zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu i w ciągu 24 miesięcy od daty dostarczenia ich pierwszemu użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja, którą zapewniamy, jest ważna tylko w przypadku prywatnego użytkownika urządzenia. Gwarancja na urządzenie jest ograniczona do terytorium kraju/stanu, w którym został zakupiony przez pierwotnego nabywcę

2. Gwarancja nie obejmuje części łatwo ulegających takim jak szkło, plastik lub żarówki.

Obowiązek gwarancyjny nie powstaje w przypadku drobnych odstępstw od stanu zamierzonego, mających znaczenie dla wartości i użyteczności urządzenia.

są nieistotne lub spowodowane uszkodzeniami wynikającymi z oddziaływania chemicznego i elektrochemicznego wody, a także ogólnymi z powodu nienormalnych warunków środowiskowych lub niewłaściwych warunków pracy lub jeśli urządzenie w inny sposób zetknięte się nieodpowiednimi substancjami. Podobnie, nie można przyjąć żadnej gwarancji, jeśli wady urządzenia wynikają z uszkodzeń transportowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności, niewłaściwej instalacji i montażu, niewłaściwego użytkowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem domowym

Uszkodzenia nie są objęte gwarancją, jeśli wynikają z niewłaściwego użytkowania, braku opieki lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub instalacji. Gwarancja jest nieważna, jeśli naprawy lub modyfikacje są wykonywane przez osoby nieupoważnione przez nas lub jeśli nasze urządzenia są wyposażone w nieoryginalne części zamienne, akcesoria lub części uzupełniające, powodując tym samym wadę

3. Gwarancja jest udzielana w ten sposób, że wadliwe części zostaną wymienione według naszego uznania. Zostać naprawione lub wymienione na nieuszkodzone części bezpłatnie. Urządzenia, które można rozsądnie transportować (np. w samochodzie) i dla których

W przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego w ramach niniejszej gwarancji prosimy o kontakt z najbliższym biurem obsługi klienta

lub nasza umowa o obsługę klienta przekazać lub wysłać.

Naprawy w miejscu montażu mogą być wykonywane wyłącznie w przypadku urządzeń stacjonarnych (stałych). Urządzenia są wymagane.

Należy przedstawić paragon z datą zakupu i/lub dostawy. Wymienione części stają się naszą własnością.

4. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia zostanie przez nas odmówiona lub okaza się niemożliwa, na życzenie użytkownika końcowego dostarczymy bezpłatnie urządzenie równoważne w okresie gwarancji, o którym mowa powyżej.

Dostarczono zamiennik.

5. Usługi gwarancyjne nie wydłużają okresu gwarancji i nie są rozpoczynane nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na zamontowane części zamienne kończy się z okresem gwarancji na całe urządzenie.

6. Dalsze lub inne roszczenia, w szczególności te dotyczące odszkodowania za szkody powstałe poza urządzeniem, są wykluczone, chyba że odpowiedzialność jest wymagana na mocy prawa.

7. Będziemy również ponosić odpowiedzialność bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody objęte odpowiedzialnością na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, jak również za wszelkie szkody będące wynikiem umyślnego działania lub rażąco niedbałe naruszenia umowy, a także oszukawcze zamiary z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów pomocniczych.

8. Powyższe oświadczenie gwarancyjne nie Twoje roszczenie z tytułu gwarancji ustawowej pozostaje nienaruszone.

Numery telefonów do działu obsługi klienta:

Niemcy 0800-4994998

Austria 0800-677099

Dystrybutor:

GGV Tradeable. mbH & Co. KG

August-Thyssen-Strasse 8

D - 41564 Kaarst

Tel. +49 (0) 2944 97 16 791

E-mail: ok-service@egs-gmbh.de

Właściciel marki:

Imtron GmbH

Media-Saturn-Straße 1

D-85053 Ingolstadt

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Teksturę tektury należy umieścić razem z makulaturą, a folie należy umieścić w pojemniku na odpady nadające się do recyklingu.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)



Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale wymaga on oddzielnej zbiórki. Można się pozbyć starego produktu bezpłatnie w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w centrum recyklingu.

oddać.

Adresy można uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, można bezpłatnie zwrócić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm w punktach sprzedaży i detalicznej o powierzchni sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży i detalicznej artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne co najmniej kilka razy w roku.

Większe stare urządzenia można zwrócić sprzedawcy bezpłatnie przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo wykonuje te same funkcje, co nowe urządzenie. Skontaktuj się z sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego urządzenia.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie rozpoznają zagrożeń związanych z urządzeniami gospodarstwa domowego. Zapewnij odpowiedni nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale wymaga oddzielnej zbiórki. Można się bezpłatnie pozbyć starego urządzenia w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takim jak centrum recyklingu. Adresy można uzyskać w swoim mieście lub urzędzie lokalnym. Alternatywnie można bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji. Skontaktuj się z sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

To urządzenie może zawierać substancje, które, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane, mogą zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby. Zapewniając, że stare urządzenia są zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

OFK121CW_BDA_DE_OK1-0-2024-08.docx

ww.ok-online.de

